

DEGRISANT BOIS

NETTOYANT DEGRISANT TOUS BOIS (TECK, BOIS EXOTIQUES, ...)

APPLICATIONS

Rénovation de tous les bois grisés, autoclavés ou non.

Dégrise les terrasses, le mobilier de jardin, les panneaux de bois exotiques, les ponts de bateau et tout autre bois qui nécessite une remise à neuf.

Nettoie les remontées tanniques.

Élimine toutes les traces liées aux intempéries, aux moisissures, à la pollution...

Excellent dégraissant avant application de vernis sur bois exotiques.

S'utilise aussi bien sur des surfaces horizontales (pont de bateau, ...) que sur des surfaces verticales (Barrières, ...)

Neutre vis-à-vis des supports.



COMPOSITION

Acide organique naturel (Acide oxalique) - 100% Biodégradable

Sans solvant (rinçage à l'eau)

CONSEILS D'UTILISATIONS

Bien mélanger le produit avant emploi.

Appliquer le dégriseur de bois sur la surface avec une brosse, au pinceau ou au rouleau.

Frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon à poils durs.

Laisser agir environ 10 à 20 minutes.

Bien rincer à grande eau. (Lavage haute pression : 60 bar maximum)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser des gants.

Eviter les projections dans les yeux.

Ne pas mélanger avec d'autres produits d'entretien.